




Схема подключения периферии контроллера PEC в модификации PassPoint




Питание (12)



Разъем KB - расширение клавиатуры




Wiegand (WG) / IO




Подключение всех RS-232-совместимых устройств
Разъем DB-9, вид со стороны напайки

Matrix RD-ALL (к RS232-1 или RS232-2)




Коммутация турникета на примере TTD-03




Важно! Если турникет не предполагает подключение датчика прохода через сухой контакт, то необходимо соблюдать полярность.


Коммутация турникета на примере Ростов Дон




Подключение постсветофора (крестик-стрелочка)



Подключение сканера HF500 (требуется настройка)



Подключение табло крестик-стрелочка



Внимание! Проверьте коммутацию! Неверная коммутация устройств может вывести контроллер из строя!