


Коммутация устройства ввода-вывода ioport-6v-2k

Каналы 0-10вольт

Канал 6
Канал 5
Канал 4
Канал 3
Канал 2
Канал 1

+ - + - + - + - + - + -




Шина RS485

Шина RS485

Вход 1


Вход 2

Патч-корд для соединения устройств шины RS485 между собой (защелка сверху)



Пример подключения

Жалюзи с управлением 0-10в



Датчик типа "сухой контакт" концевик, выключатель