



Коммутация считывателя STAMP Reader

Подключение к RS-232/DB9



Подключение к RS-232/CWF-4



Подключение к USB

